







BI.21 Biurko Game Box  
BI.21 Desk Game Box  
BI.21 Письменный стол Game Box  
BI.21 Birou Game Box  
BI.21 Schreibtisch Game Box  
BI.21 Pöytä Game Box













OKUCIA / FITTINGS / ФУРНІТУРА / FERONERIE / OKUCIA / FITTINGS / ФУРНІТУРА / FERONERIE


CZEŚCI / ELEMENTS / ДЕТАЛИ /  
COMPONENTE / TEILE / ELEMENTIT

OKUCIA / FITTINGS / ФУРНІТУРА / FERONERIE / BE SCHLÄGE / KIINNITTIMET					
Id	pcs.	Id	pcs.	Id	pcs.
W78	 Ø15x23	6	W61		10
W1		24	W50		14
W4		20	W56		8
W51		6	W20		3
W2		44	W79		8
W14		12	W69		17
W200		1	W72		4
W199		3	-		1
<b>1/5</b>					
	Nr		A x B x C [mm]		PCS.
	11a		456x100x16		1
	12a		456x215x16		2
<b>2/5</b>					
	Nr		A x B x C [mm]		PCS.
	17		542x602x19		1
	8		1540x670x19		1
	3		482x606x18		1
	15		280x606x18		1
<b>3/5</b>					
	Nr		A x B x C [mm]		PCS.
	16		280x606x25		1
	7		761x610x25		1
	4		482x606x25		1
	14		654x400x18		1
	18		244x176x18		1
	5		382x176x18		1
<b>4/5</b>					
	Nr		A x B x C [mm]		PCS.
	11(12)e		532x433x3		3
	13		462x542x12		1
	11b		420x62x18		1
	11c		525x79x12		1
	11d		525x79x12		1
	12b		420x142x18		2
	12c		525x160x12		2
	12d		525x160x12		2
	6		680x167x25		1
	2		761x610x25		1
	1		542x602x18		1
<b>5/5</b>					
	Nr		A x B x C [mm]		PCS.
	10				1
	9		258x103x10		1


**1****2****3****4**

**4****5****6****5**


**7**



**8**




**9**




**6**


# 10




# 11




# 12




# 13




**14**




**15**




**16**



**17**




**18**




**10**

# 19




# 20




11

**21**




**22**




**12**



**23**



**24**




# 25





# 26




# 27





# 28




# 29





# 30



**31**



**32**




**16**



# 33




# 34




# 35





**36**




**37**




**38**




**39**




**1**




**2**




**3**



**4**



**19**



**WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA - UWAŻNIE PRZECZYTAĆ  
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA**

1. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, trzymać opakowanie plastikowe w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.
2. Wszystkie połączenia muszą być dobrze dokręcone, oraz żaden element łączący nie może być luźny.
3. Ostrzeżenie: Bądź świadom rzyka, jakie stanowi otwarty ogień, oraz inne silne źródła ciepła, takie jak promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczone w pobliżu biurka.
4. Ostrzeżenie: Nie używać biurka, jeżeli jakikolwiek jej element jest uszkodzony, rozdarty lub brakuje elementu, używać wyłącznie elementy, dopuszczone przez producenta.
5. Wszystkie elementy muszą być utrzymane w czystości.

**IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE - READ CAREFULLY  
USER'S MANUAL**

1. To avoid the danger of suffocation, keep the plastic packaging away from babies and children.
2. All connections must be tightened correctly and not left loose.
3. Warning: Be aware of the risk of strong sources of heat, such as electric or gas radiators etc., which may be located near a desk or other items of furniture as this could cause warping.
4. Warning: Do not use the desk if any of the sections are damaged, or if there are any missing items. Use only those items that are supplied by the manufacturer.
5. All items must be kept clean.

## **ВАЖНО: СОХРАНИТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО**

### **ПРОЧИТАТЬ**

### **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Во избежание риска удушения, хранить полиэтиленовую упаковку в недоступном для детей и новорожденных месте.
2. Все крепления должны быть плотно затянуты, а детали прочно соединены между собой.
3. Предупреждение: Необходимо принимать во внимание опасность открытого огня и других сильных источников теплового излучения, таких как электро - и газонагреватели, размещенных вблизи стола.
4. Предупреждение: Не использовать стол, если какой-либо его элемент поврежден, разорван или не хватает деталей. Использовать исключительно элементы, допущенные производителем.
5. Все элементы необходимо содержать в чистоте.

### **IMPORTANT- PASTRATI INSTRUCTIUNILE PENTRU UTILIZARE ULTERIOARA. CITIȚI CU**

### **ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ASAMBLARE**

### **MANUALUL UTILIZATORULUI**

1. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați ambalajul de plastic la îndemâna bebelușilor și a copiilor.
2. Toate conexiunile trebuie să fie strânse corect și nu trebuie lăsate libere.
3. Atenție: Fiți conștienți de riscul unor surse puternice de căldură, cum ar fi radiatoarele etc., care pot fi situate în apropierea unui dulap sau a altor piese de mobilier, deoarece acest lucru le- ar putea cauza deteriorari majore.
4. Atenție: Nu utilizați dulapul dacă oricare dintre secțiuni este deteriorată sau în cazul în care există elemente care lipsesc. Utilizați numai acele elemente care sunt furnizate de către producător.
5. **Toate elementele trebuie să fie păstrate curate.**

### **WICHTIGE HINWEISE, FÜR DIE SPÄTERE NUTZUNG AUFBEWAHREN- GENAU LESEN BEDIENUNGSANWEISUNG**

1. Die Kunststoffverpackung an einem für die Kinder nicht zugänglichen Ort halten, um das Risiko des Erstickens zu vermeiden.
2. Alle Verbindungen müssen richtig hergestellt werden, kein Verbindungsteil darf lose sein.
3. Warnung: Seien Sie sich des Risikos, das ein offenes Feuer sowie andere Wärmequellen wie elektrische Wärme- oder Gasstrahler usw., gestellt in der Nähe des Schreibtisches, darstellen, bewusst.
4. Warnung: den Schreibtisch nicht benutzen, wenn ein Teil beschädigt, gerissen ist oder fehlt, nur die vom Hersteller zugelassenen Teile verwenden.
5. Alle Teile sind sauber zu halten.

**TÄRKEÄÄ - SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE KÄYTTÖOHJEET TARKKAAN  
ENNEN KALUSTEIDEN KOKOAMISTA**

**KÄYTTÖOHJEET**

1. Välttääksesi tukehtumisvaaran, pidä muovipakkaukset poissa vauvojen ja lasten lähettyviltä.
2. Kaikki kiinnitykset tulee kiristää oikein, eikä niitä saa jättää löysiksi.
3. Huomio: ole tietoinen voimakkaista lämmönlähteistä, kuten sähkö- ja kaasupattereista jne., jotka saattavat sijaita pöydän tai muiden kalusteiden lähellä, sillä tämä saattaa aiheuttaa materiaalien taipumista.
4. Huomio: älä käytä pöytää, jos jokin osa on vaurioitunut tai jos siitä puuttuu osia. Käytä vain valmistajan toimittamia osia.
5. Kaikki osat tulee pitää puhtaana.